

## Steckdosen und Herdanschlussdose(n)

Die Elektrik sollten Sie bei einem Neukauf immer von Ihrem Küchenstudio planen lassen. - **Installationsplan** - den Sie bei der Planung der Küche bekommen! In diesem wird genau aufgeführt, wo die Herdanschlussdose(n) und Steckdosen zu installieren sind.

Falls die vorhandene Küche umgebaut wird - wegen eines Umzugs - beachten Sie bitte folgendes.

- Die Steckdose für den Geschirrspüler immer mit in den Unterschrank von der Spüle einzuplanen und auf keinen Fall hinter dem GSP, da Sie sonst den GSP nicht mit den Unterschränken frontbündig montieren können. Für den Fall das Sie doch mal eine Verlängerung benutzen müssen, sollte der **Adernquerschnitt mindestens 1,5 mm<sup>2</sup>** haben!
- Die Steckdose(n) für den Gefrier-, Kühlschrank ca. 5 cm oberhalb des Hochschrankes oder im Sockelbereich zu montieren. Denn so ist immer gewährleistet, dass Sie im Falle eines Defektes jederzeit den Stecker herausziehen können.
- Planen Sie auch die Steckdosen für die Beleuchtung ein, die eventuell unter die Hängeschränke montiert werden sollen. Denken Sie auch daran wie Sie die Beleuchtung einschalten wollen - Steckdose schaltbar? Setzen Sie auch hier die Steckdosen ca. 5 cm oberhalb der Hängeschränke.



Der Anschluss für den Herd sollte auch im Bereich des Herdschranks liegen ca. 35 cm vom Fußboden mit einer nach VDE geprüfter Herdanschlussdose.

- Für den Arbeitsplattenbereich sollten sie genug Steckdosen einplanen! Kaffeemaschine, Toaster etc. Denken Sie aber an Ihr Kochfeld und die Spüle, in dem Bereich sollten keine Steckdosen sitzen.

