

## Wasseranschluss

Der vorhandene Wasseranschluss sollte auch bei einem Neukauf immer von Ihrem Küchenstudio mit eingeplant werden. - **Installationsplan** - Aber auch hier müssen Sie einige Punkte beachten, falls es sich um ein Umbau handeln sollte.

- Die Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser sollten auf jedem Fall im Spülenschrank liegen, denn nur so lassen sich unnötige Verlängerungen einsparen und Sie kommen jederzeit an die Eckventile.
- Für den Abwasseranschluss gilt natürlich das Gleiche zumal das HT Rohr nicht hinter die Unterschränke passen würde. Es sei denn - **Sie nehmen eine übertiefe Arbeitsplatte** - ca. 65 cm bis 70 cm
- Bei einem Umbau oder Neukauf der Küche sparen Sie nicht am falschen Ende und benutzen die 20 Jahre alten Eckventile. Meistens sind diese schon sehr schwergängig und die Dichtungen auch porös **(Kalk)**.
- Wenn ein Geschirrspüler mit eingebaut werden soll, müssen Sie ein Kombinations-Eckventil am Kaltwasseranschluss installieren, wo auch der GSP mit angeschlossen wird. **Bild**
- Sollte im Spülenschrank ein Mülltrennungs-System mit eingebaut werden so achten Sie darauf, dass der Geruchsverschluss (Siphon) nicht mehr als 5 cm bis 8 cm von der Wand abkommt **(Raumsparsiphon)**.  
Das Mülltrennungs-System ist meistens 40 cm - 50 cm tief.  
Eventuell passt der Geruchsverschluss auch links oder rechts daneben,  
je nach Grösse des Mülltrennungs-Systems.